



Añadir biblioteca


Abre el Arduino IDE, haz clic en “sketch” → haz clic en “Include Library” → selecciona “Add ZIP Library”.



2. Seleccione el archivo comprimido “ACB_ARM.zip” en “Español\Arduino(Experienced Learner)\4. Agregar bibliotecas\libraries”.



3. Se utiliza el mismo método para seleccionar el archivo comprimido “ESP32Servo.zip” .



4. Compruebe si el archivo de la biblioteca se agregó correctamente.

